Mnożenie macierzy

macierz x wektor: Y = A x B

```
                        //adres początku macierzy A
                        //zwiększanie adresu o 1 po każdym odczycie
                               //nie ma bufora kołowego
                        //adres początku wektora B
                        //zwiększanie adresu o 1 po każdym odczycie
                        //bufor kołowy o rozmiarze N
        B1 = MB;
                        //adres początku wektora Y
                        //zwiększanie adresu o 1 po każdym odczycie
                        //nie ma bufora kołowego
        LCNTR = N, Do wiersze UNTIL LCE;
                                //wartość początkowa sumy
                      kolumny       LCE

kolumny:                       // ostatnia instrukcja w pętli wewn.
        DM(I3,0) = MR1;   //zapisanie wyniku (kolejnego wiersza)
        nop;             //instrukcja dodatkowa
Wiersze: nop;
```